

Werkbeschrijving drukrecorder

Gereed maken voor gebruik

- Controleer of de recorder voorzien is van een schrijf pen en of deze schrijft.
Wanneer er geen pen, of een niet werkende pen aanwezig is dient er een nieuwe pen op de wijzer gezet te worden.
Verwijder de aanwezige pen, zet vervolgens de nieuwe pen op de wijzer.
LET OP! Zorg ervoor dat de pen volledig op de wijzer zit, aan de achterzijde van de pen aan de bovenkant zit een stop, de pen dient tot dit balkje op de wijzer te zitten.
- Controleer of de klok werkt, doe dit door de klok ca. 3 tot 5 volledigewentelingen te geven (1 wenteling geeft ca. 24 uur).
LET OP! Als de klok moeilijk op te winden is staat de klok waarschijnlijk op "STOP", voordat je de klok verder op probeert te winden, zet deze op "START".
Wanneer je geconstateerd hebt dat de klok werkt kan deze weer op "STOP" gezet worden.
- Sluit vervolgens de recorder aan op het te testen systeem/leiding met het daarvoor bestemde materiaal.
LET OP! De recorder dient altijd in staande positie gebruikt te worden.
- Vlak voor je de test begint dient de klok op "START" gezet te worden, vervolgens dient er een kaart in de recorder geplaatst te worden.
Draai het wind mechanisme los en plaats de kaart in de recorder.
Schroef het wind mechanisme terug zodat de kaart vast zit.
Controleer vervolgens of de wijzer op 0 staat op de kaart, zo niet kan je de wijzer op 0 zetten door middel van een stelschroef onder aan de wijzer.
- De recorder is nu gereed voor de test.
LET OP! Gebruik maximaal 75% van zijn volledige range, laat tevens de druk geleidelijk oplopen om een "drukstoot" te vermijden.

