

**WORKLITE**  
ROBUST LIGHTNING

## WORKLITE™ LED BOUWLAMP

21W 42V

60009007/42V



## GEBRUIKSHANDLEIDING

Deze serieel schakelbare WorkLite™ LED bouwlamp is gemaakt voor het tijdelijk verlichten van bouwplaatsen. Kan binnen en buiten worden gebruikt.

### VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

De gebruiker moet de algemene veiligheidsinstructies en waarschuwingen opvolgen voor een veilig gebruik. Lees de instructies voor u de lamp gebruikt.

Laat de lamp niet in water vallen. Dek de lamp niet af tijdens gebruik (uitgezonderd de optionele beschermhoes). Plaats de lamp niet binnen bereik van kinderen of dieren.

Koppel de verbindingkabel niet los. Verwijder de naamplaat op het handvat niet. Plaats voor gebruik buiten, de lamp verticaal met het handvat naar boven gericht. Gebruik de lamp alleen bij temperaturen tussen -40 °C en +50 °C.

Schakel bij een defect de stroom onmiddellijk uit en raadpleeg de verkoper waar u de lamp hebt gekocht. Gebruik van het apparaat op een andere manier dan hierboven beschreven, kan het product beschadigen of een risico vormen voor de gebruiker, bijvoorbeeld door kortsluiting, brand of een elektrische schok. Verander, wijzig en open het product niet. Alleen de fabrikant heeft toestemming om het product te openen.

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of materiële schade of persoonlijke verwondingen die voortkomen uit het niet naleven van de veiligheidsinstructies en het onjuiste gebruik van het apparaat.



Apparatuur met dit symbool mag niet bij het huishoudelijke afval worden weggegooid. Het moet worden gebracht naar een inzamelpunt voor

oude apparatuur of naar de verkoper van wie u het product hebt gekocht. Dit zorgt voor een milieuvriendelijke verwijdering van het product.



### GARANTIE

1. TSR-Lighting geeft een productgarantie op materiaal- en constructiefouten.
2. Het product heeft een garantie van 24 maanden. TSR-Lighting zorgt voor een gratis garantieservice voor de lamp of vervanging door een nieuwe lamp.
3. Neem bij een garantieclaim contact op met de verkoper van de lamp.
4. De garantie dekt geen defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, opslag of het zelf openen van de lamp.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Vermogen:	20W
Ingangsvermogen:	21W
Lichtrendement:	3450 lm
Interface:	standaard stroomtoevoer
Vermogensfactor:	0,98
Stroomaansluiting:	rubberen kabel 5 m 2x2,5mm <sup>2</sup>
Stopcontacten:	1 st nederlandse stopcontact
Bedrijfsspanning:	40 V–50 V AC en DC
Bedrijfstemperatuur:	-40°C – +50°C
Kleurtemperatuur:	5000K
Kleurweergave:	> 80 Ra
Lichtrendement:	70% na 100.000 gebruiksuren
Lichtbron:	LED COB 1 st
Veiligheidsklasse:	IP54
Gewicht:	2,2 kg
Afmetingen:	hoogte 267 mm mm, diameter 225 mm

# INSTALLATIE EN BEDIENING

Om deze lamp te installeren hebt u een omvormer nodig!

1. Zorg er eerst voor dat de lamp en de omvormer niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
2. Installeer de lamp op de gewenste locatie aan het plafond met de haak. De aanbevolen installatiehoogte is 2,5 m - 7 m.
3. Begin de lampen te verbinden door een WorkLite aan een andere te koppelen met de stekker van de eerste WorkLite en het stopcontact van de tweede WorkLite. **Het aanbevolen aantal WorkLite voor koppeling is 20 st (met VMKK-630 omvormer) en 50 st (met VMkk-1500 omvormer).**
4. Steek de stekker van de laatste WorkLite in de ketting in het stopcontact van de omvormer. **VMKK-630 kan elektriciteit leveren aan 20 st WorkLites en VMKK-1500 aan 50 st WorkLite.**
5. Steek de omvormer in het elektriciteitsnet.
6. De lampen zijn nu klaar voor gebruik!

---

**TSR-Lighting**

[www.tsr-tukku.fi](http://www.tsr-tukku.fi)

Fabrikant:

Turun Sähkö- ja Rakennustukku Oy / TSR-Lighting

Autokatu 15, 20380 Turku, FINLAND

+358 400 533 040 [info@tsr-tukku.fi](mailto:info@tsr-tukku.fi) [www.worklite.fi](http://www.worklite.fi)