

MATT NIELEN Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines,
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden



Locatie Boxmeer:

Heinz Moormanstraat 3
5831 AS Boxmeer

Locatie Oploo:

Deurneseweg 1b
5841 CK Oploo

Tel: 0485-383098

Fax: 0485-385042

@: info@mattnielen.nl

S: www.mattnielen.nl

KVK Den Bosch 160.89.129

BTW nr. 8078.33.320.B.01.

IBAN nr. NL36RAB00140210288

BIC/SWIFT nr. RABONL2U



Gebruikershandleiding

Hijsjip – Hydraulische en mechanische uitvoering

Type	V-HJV-KL105-1000	
Serie nr.	47027	
Bouwjaar	03-2024	
Aansluiting	AUSA T235H	
Inhoud		L
Eigengewicht	148	KG
Max .Heflast	2000KG / Wartelhaak 3000	KG
Lasthaak nr.	LS2303478	
Geschikt voor machines t/m	4000 T/M 5000	KG
Max. werkdruk		Bar
Olievolumestroom		L


.....
Voordat u het hijs jip gaat gebruiken lees dan eerst de handleiding door.

(De foto kan afwijken van het geleverde product)



MATT NIELEN Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines,
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden



Locatie Boxmeer:

Heinz Moormannstraat 3
5831 AS Boxmeer

Locatie Oploo:

Deurneseweg 1b

5841 CK Oploo

Tel: 0485-383098

Fax: 0485-385042

@: info@mattnielen.nl

S: www.mattnielen.nl

KVK Den Bosch 160.89.129

BTW nr. 8078.33.320.B.01.

IBAN nr. NL36RABO0140210288

BIC/SWIFT nr. RABONL2U



Hijsjip – Hydraulische en mechanische uitvoering

3.1. Algemeen

Onder een "MN" hijsjuk voor grondverzet mach. Wordt een hijsjuk welke aan een wiellader , graaf mach. Verreiker , schranklader, of ander vergelijkend hefwerktuigen wordt gekoppeld in het vervolg mach. Genaamd.

De maximumlast KG van de betreffende hijsjuk staat zowel vermeld op het type plaatje als ook op het voorblad van de gebruikers handleiding.

De massa KG van het hijsjuk is op het type plaatje en voorblad van de gebruikershandleiding vermeld.

3.2. Veiligheidsvoorschriften

De volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen.

De capaciteit van de mach. En capaciteit van het hijsjuk dienen met elkaar overeen te komen.

Hijsjuk dient middels een deugdelijk systeem aan de mach. te worden gekoppeld.

Met andere woorden de bevestiging punten van de mach. dienen te corresponderen met de bevestiging punten van de hijsjuk.

Alle verbindingen tussen het hijsjuk en de mach. dienen voorzien te zijn van deugdelijke borgingen.

Gebruik gekeurde kettingen of kabels.


Gebruik de hijsjuk niet voor stoot werk, hij is hiervoor niet ontworpen.

Gebruik de hijsjuk alleen om te heffen hij is niet geschikt om voor sjoer en ruk werkzaamheden.

De hijsjuk mag zijdelings niet worden belast.

MATT NIELEN Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines,
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden



Locatie Boxmeer:

Heinz Moormanstraat 3
5831 AS Boxmeer

Locatie Oploo:

Deurneseweg 1b

5841 CK Oploo

Tel: 0485-383098

Fax: 0485-385042

@: info@mattnielen.nl

S: www.mattnielen.nl

KVK Den Bosch 160.89.129

BTW nr. 8078.33.320.B.01.

IBAN nr. NL36RAB00140210288

BIC/SWIFT nr. RABONL2U



3.3. Gebruik

Voorafgaand aan het gebruik dient men het volgende in acht te nemen en/ of na te gaan:

De veiligheid maatregels die genoemd worden onder 2.

De aansluit punten van de mach. of die van het snelwissel systeem overeen komen met de aansluitpunten van het hijsjuk.

De capaciteit van de mach. over een komt met de capaciteit van het hijsjuk.

De stabiliteit van de mach. mag niet in gevaar worden gebracht.

Na bovenstaande uitgevoerd te hebben, kan de hijsjuk aan de mach. worden gekoppeld.

Controleer bij het aankoppelen of alle verbindingen van een borging zijn voorzien.

Tijdens het gebruik dient men er op te letten dat er geen personen binnen het werkbereik van de machine bevinden.

De mach. en hijsjuk worden als een geheel gezien.

Gebruik de hijsjuk niet als hefboom (breekijzer).

3.4. Opslag / verplaatsen

Indien de hijsjuk wordt verplaatst, wanneer deze niet aan een machine is gekoppeld middels de hiervoor bestemde bevestigingspunten, dient men rekening te houden met gevaren voor kanteling / omvallen.
(Alternatie: deugdelijk hijsgereedschap gebruiken).

Bij opslag van de hijsjuk dient men kantelen / omvallen hiervan te voorkomen.

3.5. Onderhoud / reparatie

Onderhoud en reparatie werkzaamheden dient door een vakbekwaam persoon te worden uitgevoerd.

Aan de hijsjuk mogen alleen reparaties uigevoerd worden door "MN" of een gelijk soort bedrijf.

Controleer regel matig de hijsjuk op vervorming of scheuren.


Controleer hydraulische koppelingen, slangen, leidingen en verbindingen regelmatig op lekkage en slijtage en veroudering. Vervang beschadigde leidingen en slangen meteen, nieuwe slangen dienen aan de algemeen geldende eisen te voldoen. Vervang deze bij beschadigingen.

Aan de hijsjuk mogen geen wijzigingen aangebracht worden, zonder schriftelijke toestemming van "MN"

Bij twijfel "MN" raad plegen.

MATT NIELEN Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines,
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden



Locatie Boxmeer:

Heinz Moormanstraat 3
5831 AS Boxmeer

Locatie Oploo:

Deurneseweg 1b

5841 CK Oploo

Tel: 0485-383098

Fax: 0485-385042

@: info@mattnielen.nl

S: www.mattnielen.nl

KVK Den Bosch 160.89.129

BTW nr. 8078.33.320.B.01.

IBAN nr. NL36RAB00140210288

BIC/SWIFT nr. RABONL2U

